



И1-4 – извещатели

Rок – оконечное сопротивление 3 кОм

Rш – шунтирующее сопротивление 3 кОм

Boot – технологическая перемычка, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ замыкать

J1, J2 – перемычки задания режима работы расширителя

J3 – резерв (не используется)

J4 – перемычка установки согласующего сопротивления RS-485

“2” - индикатор «Сеть»

“3” - индикатор «Нарушение»