

## Инструкция по перепрошивке ППКОП4-GSM

1. Включить прибор.
2. Подключить прибор к компьютеру шнуром USB.
3. Сохранить (скопировать) все файлы с прибора.
4. Отформатировать съемный диск средствами Windows.
5. Скопировать в прибор файл прошивки J\_FIRM.BIN
6. Отключить кабель USB прибора от компьютера ( с помощью “Безопасного извлечения уст-ств”).
7. Выключить прибор на 5-10 секунд.
8. Надеть джампер J1 для обнуления настроек прибора.
9. Включить прибор, начинается прошивка прибора – сначала все индикаторы последовательно загораются красным светом , далее – зелёным , потом опять красным светом. **ВО ВРЕМЯ ПРОШИВКИ НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ.**
10. После перепрошивки , прибор включается в работу.  
Снять джампер J1. Подключить прибор к компьютеру , скопировать сохранённые файлы конфигуратора ( rprkor4gsm.exe и папку Image ) и сохранённый файл с настройками config.ini.
11. Запустить программу конфигуратора, открыть файл config.ini
12. Проверить настройки прибора и сохранить файл в приборе .
13. Отключить прибор от компьютера , выключить и включить через 5-10 секунд.