

Таблица подключения извещателя совмещенного ЮПИТЕР-591Х

№	Тип прибора	Как хотим подключить	Схема подключения	Как должны стоять перемычки
1	УОО ШС с общим "-" Ю-242Х/232Х РШ ШС с общим "-" Ю3811/3812	АК и ИК к одному ШС		
		АК и ИК к разным ШС		
2	УОО ШС с общим "+" Ю-2413/2443/ 2444 /2445/2463	АК и ИК к одному ШС		
		АК и ИК к разным ШС		
3	ППКОП ШС с общим "-" Ю-14хх/18хх/ 19хх	АК и ИК к одному ШС		
		АК и ИК к разным ШС		
4	Другие приборы ШС с общим "-"	АК и ИК к одному ШС		
		АК и ИК к разным ШС		
5	Другие приборы ШС с общим "+"	АК и ИК к одному ШС		
		АК и ИК к разным ШС		