


Радиобрелок

Обеспечивает передачу по радиоканалу команды от нажатой кнопки в Приёмный блок, который транслирует команду в прибор «Юпитер» или переключает одно из четырёх реле.

Технические характеристики



- Назначение радиобрелка:
 - постановка – снятие с охраны;
 - подача сигнала ТРЕВОГА;
 - управление реле.
- 4 кнопки.
- Дальность – 300 м.
- Рабочий диапазон 868 МГц.
- Двусторонний канал передачи с шифрацией.
- Питание – 1 батарея CR2032.
- Пыле-влагозащищённая конструкция.
- Приёмный блок позволяет подключить до 32 брелоков, имеет 4 реле и RS-485 для подключения к приборам «Юпитер»;

